



# MANUAL DE MONTAGEM

## PAINEL BANCADA GRETA REF. CZ6967

A		Cavilhas 6 x 30
B		Parafuso 3,5 X 40
C		Bucha 8mm
D		Parafuso 5,5 X 40
E		Tapa Furo Adesivo

Fixar as buchas **C** na parede e fixar o painel com parafuso **D**, em seguida colar os adesivos **E** sobre os parafuso.

