




PARA PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
BASE	1	670 x 500 x 15	46404	01
LATERAL DIREITA	2	880 X 500 X 15	46402	01
LATERAL ESQUERDA	3	880 X 500 X 15	46403	01
PILASTRA	4	670 X 70 X 15	46379	03
TAMPO DO BALCÃO	5	700 X 520 X 15	46407	01
COSTA	6	695 X 410 X 3	46453	02
LATERAL DE GAVETA	7	380 x 100 x 15	46440	02
COSTA DE GAVETA	8	615 X 100 X 15	46408	01
BASE DE GAVETA	9	640 X 385 X 3	46454	01
FRENTE DE GAVETA	10	690 X 162 X 15	47222	01
PORTA	11	602 X 344 X 15	46405	02

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
CAVILHA	A		8 x 30	———	14
BISNAGA DE COLA	B		12 g	———	01
CANTONEIRA MET	C		22 x 22	———	04
CORREDIÇA (AO PAR)	D		350 mm	158	01
PARAFUSO	E		3,5 x 14	———	36
PARAFUSO	F		5 x 50	———	14
PÉ RETO	G		40 X 50	———	05
PARAFUSO	H		4 X 40	———	05
PREGO	I		10 x 10	———	45
DOBRADIÇA	J		———	———	04
CALÇO DOBRADIÇA	K		———	———	04
PUXADOR PERFIL	L		690 MM	47223	01
PUXADOR PERFIL	M		344 MM	47224	02
PERFIL H	N		668 MM	45829	01
ASTE DE MINIFIX	O		———	———	02
TAMBOR DE MINIFIX	P		———	———	02
CHAVE Z ALLEN	Q	Z	———	———	02

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE


ASM 186


Movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952| Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br


OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas
OBS: Es indispensable el uso de pegamento en todos los pernos


Girar o tambor (P) sentido horário
Girar el tambor (P) sentido de las agujas del reloj






Prender o tampo com cantoneira (C) + parafuso (E)
Sostener la tapa con la esquina (C) + tornillo (E)







FIXAR OS PUXADORES COM PARAFUSO (E)
FIJAR LOS PUXADORES CON TORNILLO (E)