



m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO

01 PT E 01 GV 800



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA













O presente termo exclui de sua garantia:








- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	53	15
6	FUNDO TRASEIRO	2	795	330	2,5
7	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
8	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
9	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
10	FUNDO GAVETA	1	729	398	2,5
11	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
12	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
13	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
14	BANCADA	1	801	525	30

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	28
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	30	H  FIXADOR PARA COSTA	6
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35 mm - 5mm	2	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	21	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2

<p>S</p> <p>PÉS</p>  <p>4</p>	<p>T</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p> <p>4</p>
<p>U</p> <p>TAMBOR MINIFIX</p>  <p>4</p>	<p>V</p>  <p>PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</p> <p>16</p>
<p>W</p> <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm</p>  <p>1</p>	<p>X</p>  <p>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO</p> <p>6</p>
<p>Y</p>  <p>PISTÃO A GÁS 60N INVERSO</p> <p>1</p>	<p>Z</p>  <p>PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA</p> <p>4</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA</p> <p>14</p>	<p>A2</p>  <p>CHAVE ZETA</p> <p>1</p>

Ferramentas para montagem e instalação




Montagem




Instalação



PASSO 3





- 1 - Fixar as corredeiras W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão




PASSO 1

- 1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)





PASSO 2

- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente




PASSO 4


- 1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)




PASSO 5




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2




PASSO 10




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 10 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)




PASSO 6




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 5
- 2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2




PASSO 11




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 7 e 8 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2




PASSO 7




- 1 - Alinhar a peça 6 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 6 superior e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 6 utilizar os preços G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Na parte superior, utilizar o parafuso B (4x14mm) para fixar as costas nas régulas




PASSO 12



- 1 - Inserir os minifix T na peça 12
- 2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar




PASSO 8




- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




PASSO 13




- 1 - Encostar a corredeira U (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso K (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3x16mm)




PASSO 9




- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Colocar a bancada 14 sobre o armário e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)



PASSO 14





- 1 - Fixar o puxador N na frente de gaveta 12 utilizando os parafusos do kit do puxador



PASSO 15


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 13 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 13 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N na porta 13 com os parafusos do kit do puxador



PASSO 19



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



PASSO 16



- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



PASSO 20


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas




PASSO 17

- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 13 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta




PASSO 18

- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados




ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la




3 - Introduza a bucha no furo da parede




Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA WU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Introduza a bucha no furo da parede



3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura