

Instruções de Montagem
 Assembly Instructions
 Instrucciones de Montaje

Notas Especiais:

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
- 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
- 02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
- 03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
- 04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
- 02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
- 03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
- 04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:


The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas



C6D	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	798x490x15mm	101101
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	665x490x15mm	301129
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	665x490x15mm	311129
04	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDF 15mm	768x65x15mm	611101
05	Travessa Traseira	Rear crossbar	Traviesa traseira	1	MDF 15mm	768x65x15mm	621101
06	Costa	Back	Costa	2	MDF 03mm	788x335x03mm	421101
07	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDF 15mm	768x385x15mm	211100
08	Porta	Door	Puerta	2	MDF 15mm	670x396x15mm	91300

ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso B para junção de tampo



Ferramentas | Tools | Herramientas



TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	30	3639
B	3,5X25mm CP	08	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	28	3051
G	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	02	
H	34x7mm Parafuso minifix	04	3771
I	15x12mm Tambor minifix	04	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	04	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	3,5x25mm CC	02	0286
M	3,5x40mm CC	04	8115
N	Adesivo Tapa Furo	04	
O	Pé Plástico170mm Com Detalhe Cromado	04	
P	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
Q	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	




2




3



4




5



⚠ CUIDADO!

-AS FERRAGENS DESTE PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA



6



7

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

