MANUAL DE MONTAGEM

CL 4006




movelbento
daqui para sua casa
55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS


PEÇA / Piezas	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE	1	66408	450 X 400 X 15	03
LATERAL SUPERIOR	2	66397	1223 X 380 X 15	02
LATERAL INFERIOR	3	66446	162 X 380 X 15	02
PRATELEIRA	4	66410	399 X 350 X 15	03
PORTA DE VIDRO	5	66413	1213 X 393 X 4	01
FR DE GAVETA	6	66411	393 X 154 X 15	01
LATERAL DE GAVETA	7	60087	350 X 100 X 15	02
COSTA GAVETA	8	66371	344 X 100 X 15	01
BASE GAVETA	9	66373	370 X 355 X 3	01
COSTA	10	66412	1238 X 419 X 3	01
COSTA	11	66677	177 X 419 X 3	01

LISTA DE ACESSÓRIOS CL 4006

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	A		5 x 50	———	16
CHAVE Z ALLEN	B		———	———	01
CAVILHA	C		8 X 30	———	18
PREGO	D		10 X 10	———	50
GARRA METALICA	E		———	———	12
ARRUELA DE BORRACHA	F		———	———	01
PARAFUSO	G		3,5 X 14	———	18
PARAFUSO CHATA	H		4 X 20	———	12
BUCHA	I		8 MM	———	01
PARAFUSO FLANGEADO	J		4,5 X 45	———	01
PARAFUSO PANELA	K		3,5 X 20	———	01
BATENTE PLASTICO	L		———	———	02
SUPORTE DE FIXAÇÃO	M		———	———	01
CORREDIÇA	N		350 MM	158	01
PUXADOR ALÇA SANTA FÉ	O		———	———	01
PUXADOR CONCHA	P		———	———	01
ASTE DE MINIFIX	Q		———	———	12
TAMBOR DE MINIFIX	R		———	———	12
DOBRADIÇA PTA VIDRO	S		———	———	02
CALÇO DE DOBRADIÇA	T		———	———	02
PARAFUSO DA DOBRADIÇA	U		———	———	04
PÉ PLÁSTICO CLÁSSICO	V		220 MM	66367	04


Atenção:
1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do prodito deverá ser feita em uma superficie limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:




NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM


PREPARAR AS PEÇAS
OBS: USAR COLA NAS CAVILHAS









Fixar os calço nas marcações das laterais (2)



IMPORTANTE
Aperte muito bem o parafuso (U)



Obs: Roldana para frente







É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.


MONTAGEM DAS GAVETAS


Apertar o tambor (R) sentido horário
Usar cola nas cavilhas




Centralizar o puxador na frente de gaveta e parafusar com parafuso (G)









1° ETAPA: Montagem da parte superior
Girar tambor (R) sentido horário




2° ETAPA: Montagem da parte inferior




3° ETAPA: Parafusar os pés com o parafuso (H)
Alinhar os pés com as bordas



4° ETAPA: Unir a parte superior com a parte inferior
Apertar o tambor (R) sentido horário





5° ETAPA: Pregar a costa



IMPORTANTE FIXAR O MÓVEL PARA SEGURANÇA


6° ETAPA: Fixar o móvel na parede





Parafusar o fixador (M) na peça 1
Furar a parede com uma broca de 8 mm
Colocar a bucha (I)
Prender com parafuso (J)

7° ETAPA: Colocar a gaveta no trilho
Fixar a porta de vidro nos calço fixados na lateral



movelbento
aqui para sua casa
55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

REV 0 - 12/12/2018