


Ref. M109 Estante Alt.1830 Larg.700 Prof.360 mm MDP e MDF BP

Ferragem		
A	 Cavilha 6 x 50mm	04
B	 Cavilha 8 x 30mm	50
C	 Parafuso minifix 6 x 32mm	30
D	 Tambor 15 x 15mm	30
E	 Tampa adesiva Ø 19 mm Obs.4 na cor preto (união)	39
F	 Parafuso 3,5 x 14 cc	16
G	 Parafuso 4,5 x 30 cc	12
H	 Dobradiça can.35mm Supercurva	02
I	 Articulador força inversa	01
J	 Sapata 15 x 60mm	04
L	 Cantoneira 3 furos	02
M	 Parafuso 4,5 x 35 cc	02
N	 Bucha 6 mm	02

Ordem de montagem 2º Passo		
1	14707	Lateral traseira esquerda
2	14709	Lateral frontal esquerda
3	14705	Tampo inferior
4	14716	Coluna traseira
5	14704	Tampos superiores (3x)
6	00000	Nicho montado
7	14706	Lateral traseira direita
8	14708	Lateral frontal direita
9	14717	Porta

Melhor forma da montagem de lado

Ordem de montagem 1º Passo		
Nicho 1 porta		
1	14711	Base
2	14712	Lateral direita
3	14714	Coluna inferior
4	14715	Coluna superior
5	14713	Lateral esquerda
6	14718	Fundo
7	14710	Tampo

