
# EUROPA ROUPEIRO BRAGA

**ATENÇÃO**

1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


**LIMPEZA**

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.






*Ferramentas não fornecidas

## 3 PORTA ESPELHADAS










## 1 PORTA ESPELHADA











# ROUPEIRO BRAGA 1 PORTA ESPELHADA

| COD | LETRA | DESENHO | QUANT | DESCRIÇÃO | COMP | LARG | ESP | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10777 | A |  | 82 | PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA | 40 | 5 | 5 | AÇO |
| 3813 | B |  | 2 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA | 35 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10778 | C |  | 160 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO | 14 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10733 | D |  | 140 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA | 14 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10781 | E |  | 12 | CANTONEIRA 4 FUROS | 45 | 18 | 18 | METAL |
| 601 | F |  | 8 | SUPORTE DE CABIDE | 45 | 20 | 20 | PLÁSTICO |
| 14612 | G |  | 2 | CHAPA RETA METAL C 2 FUROS | 31 | 7 | 1 | METAL |
| 10780 | H |  | 1 | SACHE DE COLA DE 1OG | 20 | 10 | 5 | COLA |
| 10866 | I |  | 8 | BATENTE DE SILICONE | 12 | 12 | 2 | SILICONE |
| 610 | J |  | 35 | CAVILHA 6 X 30MM | 30 | 6 | 6 | MADEIRA |
| 10801 | L |  | 8 | PINO PRATELEIRA CINZA | 12 | 6 | 8 | PLÁSTICO |
| 14435 | M |  | 2 | CABIDEIRO | 656 | 30 | 15 | ALUMINIO |
| 14424 | N |  | 2 | CABIDEIRO | 396 | 30 | 15 | ALUMINIO |
| 14414 | O |  | 2 | PERFIL PUXADOR PORTA | 2168 | 40 | 18 | ALUMINIO |
| 14477 | P |  | 2 | PERFIL U PORTA | 2168 | 15 | 13 | ALUMINIO |
| 14469 | Q |  | 4 | PERFIL H ( USADO ENTRE AS PORTAS ) | 697 | 15 | 15 | ALUMINIO |
| 14467 | R |  | 1 | TRILHO INFERIOR | 2178 | 45 | 6 | ALUMINIO |
| 14468 | S |  | 1 | TRILHO SUPERIOR | 2178 | 68 | 22 | PLÁSTICO |
| 10702 | T |  | 8 | SAPATA L CINZA | 20 | 15 | 7 | PLÁSTICO |
| 13746 | U |  | 12 | CORREDIÇA TELESCÓPICA | 300 | 32 | 15 | AÇO |
| 10732 | U |  | 1 | LOGOMARGA EUROPA | 20 | 10 | 2 | PAPEL |
| 15129 | A | | 1 | KIT ROLD C MOLAS 03 PTS C FREIOS CM 110 | | | | |
| 15146 | A1 |  | 6 | ROLDANA INFERIOR C MOLAS | 50 | 33 | 15 | METAL |
| 5861 | A2 |  | 6 | GUIA SUPERIOR | 63 | 31 | 12 | PLÁSTICO |
| 5866 | A3 |  | 4 | FREIO PARA ROLDANA | 25 | 25 | 10 | PLÁSTICO |
| 1355 | A4 |  | 12 | PARAFUSO 3 X 16 | 16 | 3 | 3 | AÇO |
| 10734 | A5 |  | 28 | PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS | 20 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 15029 | TPC |  | 6 | TAPA FURO COR CHAMPAGNE<br>( VAI NA PORTA ESPELHADA ) | 13 | 13 | 1 | PAPEL |
| ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE / AMENDOA / BRAUNA | | | | | | | | |
| 10708 | V |  | 12 | CONECTOR DE MONTAGEM | 42 | 20 | 20 | PLÁSTICO |
| 216 | X |  | 55 | TAPA FURO | 13 | 13 | 2 | PAPEL |
| 10785 | Z |  | 2 | GIZ RETOQUE | 15 | 8 | 8 | CERA |

# ROUPEIRO BRAGA 3 PORTAS ESPELHADAS


| COD | LETRA | DESENHO | QUANT | DESCRIÇÃO | COMP | LARG | ESP | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10777 | A |  | 82 | PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA | 40 | 5 | 5 | AÇO |
| 3813 | B |  | 2 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA | 35 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10778 | C |  | 160 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO | 14 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10733 | D |  | 140 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA | 14 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 10781 | E |  | 12 | CANTONEIRA 4 FUROS | 45 | 18 | 18 | METAL |
| 601 | F |  | 8 | SUPORTE DE CABIDE | 45 | 20 | 20 | PLÁSTICO |
| 14612 | G |  | 2 | CHAPA RETA METAL C 2 FUROS | 31 | 7 | 1 | METAL |
| 10780 | H |  | 1 | SACHE DE COLA DE 10G | 20 | 10 | 5 | COLA |
| 10866 | I |  | 8 | BATENTE DE SILICONE | 12 | 12 | 2 | SILICONE |
| 610 | J |  | 35 | CAVILHA 6 X 30MM | 30 | 6 | 6 | MADEIRA |
| 10801 | L |  | 8 | PINO PRATELEIRA CINZA | 12 | 6 | 8 | PLÁSTICO |
| 14435 | M |  | 2 | CABIDEIRO | 656 | 30 | 15 | ALUMINIO |
| 14424 | N |  | 2 | CABIDEIRO | 396 | 30 | 15 | ALUMINIO |
| 14414 | O |  | 6 | PERFIL PUXADOR PORTA<br>( JÁ VAI MONTADO NA PORTA COM ESPELHO ) | 2168 | 40 | 18 | ALUMINIO |
| 14467 | R |  | 1 | TRILHO INFERIOR | 2178 | 45 | 6 | ALUMINIO |
| 14468 | S |  | 1 | TRILHO SUPERIOR | 2178 | 68 | 22 | PLÁSTICO |
| 10702 | T |  | 8 | SAPATA L CINZA | 20 | 15 | 7 | PLÁSTICO |
| 13746 | U |  | 12 | CORREDIÇA TELESCÓPICA | 300 | 32 | 15 | AÇO |
| 10732 | U |  | 1 | LOGOMARGA EUROPA | 20 | 10 | 2 | PAPEL |
| 15129 | A | | 1 | KIT ROLD C MOLAS 03 PTS C FREIOS CM 110 | | | | |
| 15146 | A1 |  | 6 | ROLDANA INFERIOR C MOLAS | 50 | 33 | 15 | METAL |
| 5861 | A2 |  | 6 | GUIA SUPERIOR | 63 | 31 | 12 | PLÁSTICO |
| 5866 | A3 |  | 4 | FREIO PARA ROLDANA | 25 | 25 | 10 | PLÁSTICO |
| 1355 | A4 |  | 12 | PARAFUSO 3 X 16 | 16 | 3 | 3 | AÇO |
| 10734 | A5 |  | 28 | PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS | 20 | 3,5 | 3,5 | AÇO |
| 15029 | TPC |  | 18 | TAPA FURO COR CHAMPAGNE<br>( VAI NA PORTA ESPELHADA ) | 13 | 13 | 1 | PAPEL |
| ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE / AMENDOA / BRAUNA | | | | | | | | |
| 10708 | V |  | 12 | CONECTOR DE MONTAGEM | 42 | 20 | 20 | PLÁSTICO |
| 216 | X |  | 55 | TAPA FURO | 13 | 13 | 2 | PAPEL |
| 10785 | Z |  | 2 | GIZ RETOQUE | 15 | 8 | 8 | CERA |

# ROUPEIRO BRAGA


| NUM | COD | Peças | Mat. | Compr | Larg | Esp | qtd | BRANCO ACETINADO | AMENDOA | OFF WHITE / AMENDOA | BRAUNA | OFF WHITE / BRAUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14322 | RODAPÉ TRASEIRO | MDF | 2180 | 100 | 15 | 1 | | | | | |
| 2 | 14323 | PÉ BASE | MDF | 497 | 100 | 15 | 2 | | | | | |
| 3 | 14309 | PRATELEIRA BASE | MDF | 2180 | 543 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 4 | 14301 | LATERAL ESQUERDA | MDF | 2350 | 543 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 5 | 14302 | LATERAL DIREITA | MDF | 2350 | 543 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 6 | 14304 | DIVISAO MAIOR | MDF | 1685 | 450 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 7 | 14313 | PRATELEIRA GAVETA | MDF | 665 | 450 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 8 | 13612 | MOLDURA CHAPÉU | MDF | 2160 | 80 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 9 | 14308 | PRATELEIRA MALEIRO | MDF | 2180 | 452 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 10 | 14306 | DIVISAO MALEIRO | MDF | 500 | 100 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 11 | 14310 | PRATELEIRA CHAPEU | MDF | 2180 | 543 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 12 | 14311 | COSTAS | HDF | 2200 | 542 | 3 | 5 | 163 | 8 | | 178 | |
| 13 | 14305 | DIVISAO DO MEIO | MDF | 1365 | 430 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 14 | 14320 | SUPORTE GAVETA FRONTAL | MDF | 627 | 25 | 25 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 15 | 14321 | SUPORTE GAVETA TRASEIRO | MDF | 627 | 16 | 25 | 2 | | | | | |
| 16 | 14303 | COLUNA LATERAL | MDF | 2350 | 60 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 17 | 14318 | RODAPÉ FRONTAL | MDF | 2180 | 100 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 18 | 14316 | FRENTE GAVETA | MDF | 620 | 190 | 15 | 6 | 163 | 8 | | 178 | |
| 19 | 12562 | LATERAL GAVETA | MDF | 383 | 115 | 15 | 12 | 163 | 8 | | 178 | |
| 20 | 14317 | TRASEIRO GAVETA | MDF | 585 | 90 | 15 | 6 | 163 | 8 | | 178 | |
| 21 | 14312 | FUNDO GAVETA | HDF | 598 | 388 | 3 | 6 | 163 | 8 | | 178 | |
| 22 | 14314 | PRATELEIRA MENOR | MDF | 403 | 430 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 23 | 14307 | PRATELEIRA CENTRAL | MDF | 820 | 435 | 15 | 1 | 163 | 8 | | 178 | |
| 24 | 14315 | DIVISAO DA COLMEIA | MDF | 305 | 425 | 15 | 2 | 163 | 8 | | 178 | |
| 25 | 14366 | PERFIL H MDF | MDF | 665 | 30 | 15 | 6 | 163 | 8 | | 178 | |
| 26 | 14367 | PERFIL H MDF | MDF | 820 | 30 | 15 | 3 | 163 | 8 | | 178 | |
| ROUPEIRO BRAGA 1 PORTA ESPELHADA | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 14325 | PORTA LATERAL | MDF | 723 | 723 | 15 | 6 | 163 | | 180 | | 186 |
| 28 | 14300 | PORTA COM ESPELHO | ALUMINIO | 2170 | 745 | 18 | 1 | | | | | |
| ROUPEIRO BRAGA 3 PORTAS ESPELHADAS | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 14300 | PORTA COM ESPELHO | ALUMINIO | 2170 | 745 | 18 | 3 | | | | | |

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.




01=FIXE O SUPORTE ( 14 ) E ( 15 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )
02=FIXE A CORREDIÇA ( U ) NO SUPORTE ( 14 ) E ( 15 ) COM PARAFUSO ( D )
03=FIXE A SAPATA ( T ) E O SUPORTA ( F ) COM PARAFUSO ( D )





04=FIXE AS CORREDIÇAS E ACESSORIOS COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO.


**MONTAGEM DIVISÃO ESQUERDA**

**MONTAGEM DIVISÃO DIREITA**


**MONTAGEM DIVISÃO CENTRAL**




05=FIXE A SAPATA ( T ) NO PÉ BASE ( 02 ) COM PARAFUSO ( D )
06=FIXE O RODAPÉ ( 17 ) E ( 01 ) NO PÉ BASE ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )





07=FIXE O RODAPÉ JÁ MONTADO NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 )
E NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )
FIXE PRATELEIRA ( 03 ) NO PÉ BASE ( 02 ) COM PARAFUSO ( B )




08=FIXE AS PRATELEIRAS ( 07 ) NAS DIVISOES ( 06) E NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ).COM PARAFUSO ( A )





09=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NAS DIVISOES ( 06) E NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ).COM PARAFUSO ( A )





10=ENCAIXE A DIVISÃO ( 13 ) NA PRATELEIRA( 03 ) COM A CAVILHA ( J )
11=FIXE A PRATELEIRA ( 23 ) NAS DIVISOES ( 06) E ( 13 ) COM PARAFUSO ( A )
12=FIXE AS DIVISOES ( 24 ) NA PRATELEIRA ( 06) E ( 23 ) COM PARAFUSO ( A )




13=FIXE O CONECTOR ( V ) ALINHADO NA PARTE DE CIMA DA MOLDURA ( 08 ) COM O PARAFUSO ( C )
14=FIXE A MOLDURA ( 08 ) NA PRATELEIRA (11 ) COM PARAFUSO ( C ) DEIXANDO 10MM E CADA LADO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO





15=ENCAIXE A CAVILHA (J) NA DIVISÃO (10)
16=FIXE A DIVISÃO (10) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (A)
17=FIXE A MOLDURA (08) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (C)





18=FIXE AS COSTAS ( 12 ) COM PARAFUSO ( C )
COLOCANDO OS PERFIS ( 25 ) E ( 26 ) ENTRE AS COSTAS





19=FIXAR O CONECTOR ( V ) FACEANDO NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( C )
20=FIXAR A COLUNA ( 16 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM, PARAFUSO ( C ).
21=FIXAR A CHAPA ( G ) NA MOLDURA ( 08) E NA COLUNA ( 16) COM PARAFUSO ( D ).



22=FIXE O TRILHO SUPERIOR ( S ) NA PRATELEIRA ( 11 ) COM PARAFUSO ( D ).
23=FIXE O TRILHO INFERIOR ( R ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( D ).
24=FIXE O FREIO ( A3 ) NO TRILHO SUPERIOR ( S ) COM PARAFUSO ( A4 ).





25=COLAR OS TAPA FUROS ( X ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO. NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.





**Peso máximo por gaveta e prateleira.**

# MONTAGEM DA GAVETAS


**01** Parafuse as cantoneiras ( E ) nas laterais das gavetas ( 19 ) com parafuso ( D ). Encaixe as cavilhas ( J ) para unir as laterais com a frente.utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**




**02** Parafuse as cantoneiras ( E ) na frente da gaveta (18) com parafuso ( D ).**6 VEZES**





**03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**









**04** Parafuse o traseiro da gaveta (20) com parafuso ( A ) **6 VEZES**





**05** Parafuse o fundo ( 21 ) no traseiro ( 20 ) com parafuso ( C ) **6 VEZES**




**06** Acerte a corrediça alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso ( D ) como mostra a figura.**6 VEZES**




# MONTAGEM DAS PORTAS SEM ESPELHO

ESCOLHA A COR DA PORTA

**01=FIXE A PORTA ( 27 ) NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( D )**
**02=ENCAIXE O PERFIL ( Q ) NA PORTA ( 27 )**





Acerte a porta pelo topo do perfil


- 3,5x14

**03=FIXE A PORTA ( 27 ) NO PERFIL ( P ) COM PARAFUSO ( D )**

- 3,5x14




**04=FIXE O PERFIL ( O ) NA PORTA ( 27 ) COM PARAFUSO ( D )**





- 3,5x14


Acerte a porta pelo topo do perfil


# FIXAR AS ROLDANAS

**A PORTA COM ESPELHO JÁ VAI MONTADA**

***COLE OS 6 TAPA FUROS COR CHAMPAGNE NAS LATERAIS DA PORTA ESPELHADA***







## BATENTE DE SILICONE

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.



# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

**O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:**

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja ***QUE LHE VENDEU.***

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

**A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:**

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

**A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:**

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG.

**SOBRE A MONTAGEM**

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisícão do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

**INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.**

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** www.moveiseuropa.com.br

**End:** Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG