

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS													
A x30 PARAFUSO 3,5X40 3,5X40 SCREW TORNILLO 3,5X40	B x180 PARAFUSO 3,5X12 3,5X12 SCREW TORNILLO 3,5X12	C x24 PARAFUSO 3,5X12 3,5X12 SCREW TORNILLO 3,5X12	D x16 PARAFUSO 4X50 4X50 SCREW TORNILLO 4X50	E x36 JUNÇÃO JUNCTION UNION	F x14 CANTONEIRA METAL CORNER ESQUINA METÁLICA	G x16 DISPOSITIVO ANGULAR ANGLED DEVICE DISPOSITIVO ANGULADO	H x62 CAVILHA 6X30 6X30 WOOD DOWEL CLAVIJA MADEIRA 6X30	I x109 PREGO 10X10 10X10 NAIL CLAVO 10X10	J x4 SUPORTE CABIDEIRO COAT HANGER SUPPORT SOPORTE PARA PERCHERO				
K x16 PORCA CILÍNDRICA CYLINDRICAL NUT TUERCA CILÍNDRICA	L x8 PARAFUSO 4X40 4X40 SCREW TORNILLO 4X40	M x10 PARAFUSO 3,5X25 3,5X25 SCREW TORNILLO 3,5X25	N x16 PINO 8X5,5 8X5,5 PIN SOPORTE 8X5,5	O x12 DOBRADIÇA CURVA CURVE HINGE BISAGRA CURVA	P x12 CALÇO MÉDIO MEDIUM SHIM CUNA MEDIANA	Q x4 CANTONEIRA METÁLICA METAL CORNER ESQUINA METÁLICA	R x8 DOBRADIÇA BAIXA LOW HINGE BISAGRA BAIXA	S x8 CALÇO BAIXO LOW SHIM CUNA BAIXA	T x20 CALÇO SHIM CUNA	U x2 Correia Telescópica - Lado A Correia Telescópica - Lado B	V x8 PÉ FOOT PIED		
W x1 COLA GLUE PEGAMENTO	X x2 CABIDEIRO 836MM COAT HANGER PERCHERO	Y x1 PERFIL PLÁSTICO 1503 PLASTIC PROFILE PERFIL DE PLÁSTICO	Z x1 PERFIL PLÁSTICO 576 PLASTIC PROFILE PERFIL DE PLÁSTICO	Z1 x1 PERFIL PLÁSTICO 915 PLASTIC PROFILE PERFIL DE PLÁSTICO	A1 x5 PUXADOR 300MM HANDLE MANIJA	A2 x18 TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE SCREW COVER TAPA TORNILLO ADESIVO	ATENÇÃO ATTENTION ATENCIÓN Antes de iniciar a montagem, separe os lados da corredeiras. Before starting assembly, separate the sides of the drawer slides. Antes de comenzar el montaje, separe los lados de las correderas. - Separe a corredeira como mostra o desenho. - Retire um lado para baixo e o outro para cima para separar as partes móveis. - Presione a peça de um lado para baixo e do outro para cima para separar as partes móveis. - Press this part down on one side and the other to separate the mobile parts.						

