
VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br



Cadeira **Jady New**

Ferragem

A	Parafuso 3,0x12mm	06	G	Cantoneira	03
B	Tapa-furo 17mm	06	H	Parafuso 1/4x70 cab 17mm	02
C	Porca Elíptica	06	I	Tapa-furo 5mm	10
D	Parafuso 5,0x50mm	10	J	Prego 10x10mm	4
E	* Chave Allen	01	K	Sapata prego	4
F	Parafuso 1/4x100 cab 13 mm	04			



Ferragem sem Scale. * Obs.: Esta chave não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.

Importante!
Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.
Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

- Devido aos processos de industrialização a travessa inferior e travessa frontal número 7, não apresentam o mesmo acabamento que as demais peças que compõem o produto, ou seja, existe pintura somente em um dos lados da travessa. Isso não afeta a qualidade geral do produto uma vez que essas peças partes sem o acabamento ficam voltadas para a parte interna. Observar no ato da montagem para que a parte com pintura na peça fique voltado para a parte de fora(visível) do produto.

Dicas de limpeza e conservação:


Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca.
Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo.
Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.

GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

1 Fixe as peças apertando os parafusos conforme desenho abaixo.




Montagem

2 Idem passo 01.




Montagem

3 Fixe as travessas traseira e frontal na lateral esquerda.




Montagem

4 Encaixe e fixe o encosto conforme o desenho.



Montagem

5 Fixar Lateral conforme o desenho.



Montagem

6 Fixar Assento e colocar tapa furos

