be
mobiliário inteligente

ATUALIZADO EM: 26/07/2019
RUA JOANA GUINDANI TONEL0, 1952
BENTO GONÇALVES - RS
FONE (54) 2102 - 9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR


MANUAL DE MONTAGEM 1002 AURORA
MANUAL DE MONTAJE 1002 AURORA


LISTA DE PEÇAS
LISTA DE PIEZAS


PEÇA *PIEZA*	ITEM *ITEM*	DIMENSÕES *DIMENSIONES*	QTD. *CANTIDAD*
PAINEL *PANEL*	1	895 X 895 X 15	01
PILASTRA LATERAL *PILASTRA LATERAL*	2	895 X 100 X 15	02
PRATELEIRA *ESTANTE*	3	150 X 200 X 15	06
PILASTRA *PILASTRA*	4	825 X 100 X 15	02
FECHAMENTO TETO *CIERRE DE TECHO*	5	900 X 232 X 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS
LISTA DE ACCESORIOS


ACESSÓRIO *ACCESORIOS*	ITEM *ITEM*	QTD *CANTIDAD*
PARAFUSO ALLEN 5X50 *TORNILLO ALLEN 5X50*	A	16
CHAVE Z ALLEN 3 MM *LLAVE Z ALLEN 3 MM*	B	01
CAVILHA 8 X 30 MM *TACO 8X30 MM*	C	36
CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS *PLACA UNIÓN 4 AGUJEROS*	D	02
CANTONEIRA ZAMACK *CANTONERA ZAMACK*	E	08
PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14 *TORNILLO CABEZA PLANA 3,5X14*	F	24
ASTE DE MINIFIX *ASTA DE MINIFIX*	G	06
TAMBOR DE MINIFIX *TAMBOR DE MINIFIX*	H	06
TAMPA DE MINIFIX *TAPA DE MINIFIX*	I	06
PASSA FIO *PASA CABLE*	J	01







FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO INCLUSAS



Parafusadeira
Destornillador

Chave Philips
Llave Philips

Martelo
Martillo

NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM
NECESARIO 1 PERSONA PARA EL MONTAJE

Atenção:
1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Atención:
1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de empezar el montaje.
2. El montaje deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Le recomendamos que use el embalaje del producto para cubrir el piso y no dañar la pieza.
3. Reserve área libre para el montaje del producto.
4. Evite golpes y contacto con objetos cortantes.


1° ETAPA: Preparar as peças

Coloque as cavilha (C) e tambor (H) nas peças (3)
Parafuse as aste de minifix (G) na peça (1)
Coloque o passa fio (J) na peça (1)

1ª ETAPA: Preparación de las pieza


Ponga los tacos (C) y el tambor (H) en las piezas (3)
Atornille las astas de minifix (G) en la pieza (1)
Ponga el pasa cable (J) en la pieza (1)






2° ETAPA: Fixar a peças(3) na peça (1).
Girar o tambor (H) sentido horário.

2° ETAPA: Fije las piezas (3) en la pieza (1)
Rote el tambor (H) en sentido horario




3° ETAPA: Parafuse as peças (2) e (4) nas peças (3)

3° ETAPA: Atornille las piezas (2) y (4) en las piezas (3)




4° ETAPA: Parafuse a peça (5)
na peças (2) e (4)


4° ETAPA: Atornille la pieza (5) en las piezas (2) y (4)



5° ETAPA: Fixar o painel no rack, com a chapa junçao (D) fixe a a peça (4), com a cantoneira (E) fixe o painel (1) no tampo.

5° ETAPA: Fije el panel en el rack, con la placa de unión (D) fije la pieza (4), con la cantonera (E) fije el panel (1) en la tapa.





ASPECTO FINAL
ASPECTO FINAL