



Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter em local seco e arejado. Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.


No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco.

Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place. For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.



frente/frente/front



lateral/lado/side

Aparador Atenas

Aparador Atenas / Atenas Sibetable






Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0


Assista ao vídeo com dicas de montagem em nosso site: www.artely.com.br



Lista de Materiais

Lista de Materiales/ Hardware List

A		Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm	16	F		Parafuso Tornillo / Screw Ø5x40mm cab 10	04
B		Minifix Minifix / Minifix Ø7x30mm	16	G		Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x25mm CP	04
C		Tambor Tambor / Minifix Cam Ø15x12mm	16	H		Cantoneira / Cantonera / Corner Brace 25x25x13mm	12
D		Tapa furo adesivo / Adhesivo / Hole Cover Ø18mm	04	I		Suporte Angular / Soporte Angular / Plastic Corner Brace 24x16x13mm	10
E		Parafuso / Tornillo / Screw Ø4,0x14mm CP	44	J		Chave Zeta Clave Zeta / Allen Key	01
				K		Sapata / Pata / Foot 12x48mm - Plástico	06



Descrição

- 1-Tampo (1200x330x50mm)
- 2-Pé esq. (750x220x25mm)
- 3-Pé dir. (750x220x25mm)
- 4-Prateleira (850x270x15mm)
- 5-Base (1105x270x15mm)
- 6-Travessa (270x80x15mm)
- 7-Encabeçamento maior (1070x65x15mm)
- 8-Encabeçamento menor (270x65x15mm)
- 9-Travessa superior (1080x80x15mm)

Descripción

- 1-Tapa
- 2-Pie izquierda
- 3-Pie derecha
- 4-Anaque
- 5-Base
- 6-Travesaño
- 7-Encabezado mayor
- 8-Encabezado menor
- 9-Travesaño superior

Description

- 1-Base
- 2-Left foot
- 3-Right foot
- 4-Shelf
- 5-Base
- 6-Crosspiece
- 7-Bigger header
- 8-Small header
- 9-Upper crosspiece



Peça

01




- O número na borda da peça corresponde ao manual.
- Para retirada do número usar Lustra-Móveis ou Alcool em Gel.
- El número en el borde de la pieza coincide con el manual.
- Use alcohol en gel o lustrador para muebles para eliminar los números.
- The number on the edge of the piece matches the manual.
- Use Alcohol Gel or Furniture Polish to remove the numbers.



Cor da Borda
Color del borde
Edge color




Azul (Lateral direita) Azul (Lateral derecha) Blue (Right side)
Azul (Lateral esquerda) Rojo (Lateral izquierda) Red (Left side)
Vermelho (Divisão direita) Negro (División derecha) Black (Right partition)
Preto (Divisão esquerda) Verde (División izquierda) Green (Left partition)

1 Passo
Paso
Step






A Cavilha 04 **B** Minifix Ø7x30mm 04

2 Passo
Paso
Step




A Cavilha 08 **E** Parafuso Ø4,0x14mm CP 04 **H** Cantoneira 1"x1" 04

3 Passo
Paso
Step





A Cavilha 04 **B** Minifix Ø7x30mm 12 **E** Parafuso Ø4,0x14mm CP 04 **H** Cantoneira 1"x1" 04 **K** Sapata 04


4 Passo
Paso
Step





C  Tambor **02**




5 Passo
Paso
Step




C  Tambor **02** **E**  Parafuso $\varnothing 4,0 \times 14 \text{mm}$ CP **02**




6 Passo
Paso
Step



E  Parafuso $\varnothing 4,0 \times 14 \text{mm}$ CP **14** **H**  Cantoneira $1'' \times 1''$ **04** **I**  Suporte Angular **10**




7
Passo
Paso
Step




E  Parafuso Ø4,0x14mm CP 04

8
Passo
Paso
Step




E  Parafuso Ø4,0x14mm CP 10


9
Passo
Paso
Step



C  Tambor 02 G  Parafuso Ø3,5x25mm CP 02





10 Passo
Paso
Step




C Tambor **03**

E Parafuso Ø4,0x14mm CP **01**

G Parafuso Ø3,5x25mm CP **01**





11 Passo
Paso
Step




C Tambor **03**

E Parafuso Ø4,0x14mm CP **01**

G Parafuso Ø3,5x25mm CP **01**




12 Passo
Paso
Step




C Tambor **04**

E Parafuso Ø4,0x14mm CP **04**





10
Passo
Paso
Step




D  Tapa
Furo Adesivo **04**

F  Parafuso
Ø5x40mm **04**



11
Passo
Paso
Step



Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Artely tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A Artely restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A Artely declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade, cupins...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail assistencia@artely.com.br ou pelo fone 41 3381 5000 e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.


ARTELY®
Complementos para Sala

ARTELY MÓVEIS LTDA
ALAMEDA ARPO, 2333
CEP / ZIP CODE: 83010-290
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
CURITIBA - PR - BRASIL
Fone / Fax: 41 3381-5000
Phone Number: 55 41 3381-5000
e-mail: artely@artely.com.br
www.artely.com.br