


AÉREO BRILHANTE 120 CM 2 PORTAS

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Versão: 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you












Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
32987	01	BASE AEREO BRILHANTE	1	1170	320	15
32988	02	LATERAL DIREITA AEREO	1	780	320	15
32973	03	LATERAL ESQUERDA AEREO	1	780	320	15
33105	04	DIVISÃO	1	750	320	15
32971	05	PRATELEIRA AEREO	1	769	302	15
32989	06	PRATELEIRA MENOR	2	386	302	15
32988	07	TAMPO AEREO	1	1170	320	15
32976	08	FUNDO	2	790	388	2,5
32991	09	FUNDO HORIZONTAL	3	259	406	2,5
33094	10	PORTA 120	2	740	379	15

A 720  Cavilha 6x30 24x	B 756  Parafuso 5x40 Philips 10x	C 762  Parafuso 3,5x14 36x
D 107  Bucha 10mm 3x	E 781  Cantoneira 3x	F 759  Parafuso 6x50 3x
G 2506  Capa 3x	H 764  Parafuso 4x25 2x	I 24032  Dobradiça 35mm de imbutir com Pistão 4x
J 11936  Prego 45x	K 24024  Garra para fundo 8x	L 24018  Puxador Cover 256mm Gold 2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04, 05, 06, e 07;




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02, 03 e 04 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




Passo 3: Fixar peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 4: Fixar fundos 08 e 09 usando Pregos (J);
Unir os fundos usando Fixador de fundo (K)



Passo 05: Fixar Dobradiça (I) nas peças 10 usando o parafuso 3,5x14 (C);



Passo 08: Fixar Peças 10
nas peças 02 e 04 pela dobradiça (I)
usando o parafuso 3,5x14 (C);
Fixar Puxador (L) na peça 07
usando o parafuso 3,5x14 (C);





Passo 09: FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (H).

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.