





IS 1600 Aereo 120



A		CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	24
B		PARAFUSO CC 4X14 TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14	06
C		PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40	24
DB		DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	06
F		PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	03
M		PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	65
U		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	06
X		FIXADOR COSTAS FIJADOR PRARA FONDO BACK SUPPORT	15
Z		PARAFUSO CC 3,5X25 TORNILLO CC 3,5X25 SCREW CC 3,5X25	10
G		SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	03
H		PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	03
I		BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	03
PX		PUXADOR TIRADOR HANDLE	03
V		COLA PEGAMENTO GLUE	01

01

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje
Instruções de Montagem /

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
NECESSARY TOOLS:




**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA
EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY
QUERIES".



Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
IS1600-01	LATERAL DIREITA/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	740	350	15	1
IS1600-02	LATERAL ESQUERDA/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	740	350	15	1
IS1600-03	BASE/BASE/BASE	1168	350	15	1
IS1600-04	PRATELERA/ESTANTE/DIVISION	771	350	15	1
IS1600-05	DIVISAO/DIVISION/DIVISION	724	350	15	1
IS1600-08	CHAPÉU/SOMBRERO/HAT	1199	368	15	1
IS1600-11	PORTA/PUERTA/DOOR	396	730	15	3
IS1600-24	PRATELERA/ESTANTE/DIVISION	382	350	15	1
IS1600-61	COSTA/FONDO/BACK	400	750	3	1
IS1600-62	COSTA/FONDO/BACK	250	790	3	3


01



Ferragem G
faceada com a peça




02




Parafuso "Z" união de módulos
Tornillo "Z" unión de módulos

03



04



05

