



BRV

BCM28


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Tampo	01
02	Lateral Esq	01
03	Lateral Dir	01
04	Divisória	01
05	Travessa Frontal	02
06	Rodapé	02
07	Frente Gaveta	06
08	Reforço Gaveta	06
20	Lateral Gaveta	12
21	Costa Gaveta	06
09	Fundo Gaveta	06
10	Costa	04



Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto



x6

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	6x30	54
C	3,5x25	06
D	3,5x12	84
E	3x40	18
F	10x10	140
G		12

FERRAGENS	(mm)	QTD.
H	6x50	02
J		06
K		18
L		12
M		02

Atenção!


- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.

Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.



PRÉ-MONTAGEM




A- x54



D- x24



G- x12




MONTAGEM













E- x03






H- x02



E- x03



	C- x18
	D- x48
	E- x12
	F- x96
	G- x12
	K- x12
	L- x12

