




Assista ao vídeo de montagem.



Para fazer a montagem do produto use a embalagem como apoio para não danificar o mesmo.

Conservação e Limpeza

Conservación y Limpieza Conservation and Cleaning

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. *Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...)* e manter em local seco e arejado.

Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco.

Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place.

For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

Assista ao vídeo com dicas de montagem em nosso site: www.artely.com.br

Lista de Materiais

www.artely.com.br

Lista de Materiales/ Hardware List

A	Cavilha Ø6x30mm Madeira	16
В	Minifix Ø7x30mm Metal	10
С	Tambor Ø15x12mm Metal	10
D	Tapa Furo Adesivo Ø18mm - Plástico	08
E	Sachê de cola 10g	01
F	Sapata Fixa Ø5x10mm Plástico	04
Н	Parafuso Ø3,5x30mm CP Metal	
J	Parafuso Ø3,5x40mm CP - Metal	


Lista de cores dos Materiais


Mesa Apoio Olívia II / Olívia II Support Table


Versão 1.1 / Versión 1.1 / Version 1.1


Cor Produto	D	F
BR	BR	PR
PR	PR	PR
CAP	CAP	PR
RÚS	RÚS	PR
CZ	CZ	PR
Qtd	06	04


Legenda de cores
BR. Branco
PR. - Preto
CZ - Crinza
IM. - Imbuia
MR. - Marrom
CAP - Capuccino
RUS - Rústico





































Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Artely tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A Artely restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A Artely declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail assistencia@artely.com.br ou pelo fone 41 3381 5000 e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.

