



# MANUAL DO PRODUTO

Manual del Producto  
User's Guide



## Mesa Centro Isis II

Mesa Centro Isis II / Isis II Coffee Table  
Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0

www.artely.com.br

### Lista de Materiais

Lista de Materiais/ Hardware List

<b>A</b>		Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm Madeira / Madera / Wood	<b>14</b>
<b>B</b>		Minifix / Minifix / Minifix Ø7x30mm Metal / Metal / Metal	<b>02</b>
<b>C</b>		Tambor / Tambor / Minifix Cam Ø15x12mm Metal / Metal / Metal	<b>02</b>
<b>D</b>		Tapa furo adesivo / Adesivo / Hole Cover Ø18mm Plástico / Plastico / Plastic	<b>02</b>
<b>F</b>		Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP - Metal / Metal / Metal	<b>08</b>
<b>G</b>		Parafuso / Tornillo / Screw Metal / Metal / Metal Ø4,0x14mm CP	<b>08</b>
<b>J</b>		Junção / Unión / Junction	<b>02</b>
<b>K</b>		Sapata Fixa / Pata Fija / Fixed Foot Ø3x11mm	<b>04</b>
<b>L</b>		Sachê de cola / Pegamento / Glue 10g	<b>01</b>

### Conservação e Limpeza

#### Conservación y Limpieza Conservation and Cleaning


Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter em local seco e arejado. Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco. Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place.

For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

Assista ao vídeo com dicas de montagem em nosso site: [www.artely.com.br](http://www.artely.com.br)






Descrição	Qtd
1- Tampo menor (566x390x15mm)	1
2- Tampo maior (673x430x15mm)	1
3- Lateral tampo menor (370x120x15mm)	1
4- Lateral tampo maior (370x120x15mm)	1
5- Suporte revista inferior (470x210x15mm)	1
6- Suporte revista superior (470x210x15mm)	1
7- Sapata tampo menor (370x120x15mm)	1
8- Sapata tampo maior (370x120x15mm)	1

Denominación	Description
1- Tapa menor	1- Smaller top
2- Tapa mayor	2- Bigger top
3- Lateral	3- Side
4- Suporte revista menor	4- Smaller support magazine
5- Suporte revista mayor	5- Bigger support magazine
6- Pies	6- Feet



**Peça 01** - O numero na borda da peça corresponde ao manual.  
- Para retirada do numero usar Lustra-Móveis ou Álcool em Gel.

### 1 Passo Paso Step




**A** Cavilha **08** **B** Minifix **02**

### 2 Passo Paso Step




**A** Cavilha **06**

### 3 Passo Paso Step




**F** Parafuso **02** **K** Sapata fixa **04**

4 Passo  
Paso  
Step




F Parafuso Ø3,5x40mm CP 02

5 Passo  
Paso  
Step




G Parafuso Ø4,0x14mm CP 08 J Chapa Junção 02

6 Passo  
Paso  
Step



F Parafuso Ø3,5x40mm CP 04

7 Passo  
Paso  
Step



C Tambor 02 D Tapa Furo Adesivo 02

## Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a **Artely** tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A **Artely** restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A **Artely** declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail [assistencia@artely.com.br](mailto:assistencia@artely.com.br) ou pelo fone 41 3381 5000 e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.

**ARTELY**  
Complementos para Sala

ARTELY MÓVEIS LTDA  
ALAMEDA ARPO, 2333  
CEP / ZIP CODE: 83010-290  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
CURITIBA - PR - BRASIL  
Fone / Fax: 41 3381-5000  
Phone Number: 55 41 3381-5000  
e-mail: [artely@artely.com.br](mailto:artely@artely.com.br)  
[www.artely.com.br](http://www.artely.com.br)