



NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Divisória	01
06	Prateleira Maior	01
07	Prateleira Menor	01
08	Porta Esquerda	01
09	Porta Direita	01
10	Porta Central	01
11	Travessa	01
12	Costa	01
13	Pé	05

A = 17KG

B = 10KG

C = 5KG



Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	8x30	18
B	4x20	10
C	4x14	10
D	3,5x14	24
E	4x50	17


FERRAGENS	(mm)	QTD.
F	10x10	50
G	10x10	06
H	10x10	06
J	8x50	02
Y	10x10	01
Z	10x10	11

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.


PRÉ-MONTAGEM


A- x18

D- x24

G- x06


H- x06





MONTAGEM


E- x03


J- x02





⊕  E- x08




NOTE:
NOTA:




⊕  E- x06



NOTE:
NOTA:



⊕  B- x10
⊕  C- x10

