













GARANTIA / Warranty / Garantia

Nossos produtos são garantidos por 90 dias contra defeitos de fabricação. Ao constatar um problema coberto pela garantia, entre em contato com a loja onde o produto foi comprado. Ela estará capacitada para atendê-lo da melhor forma diante de cada caso. Reclamações de garantia somente poderão ser atendidas se o termo de garantia for apresentado no ato de reivindicação, acompanhado de sua nota fiscal de compra.

Nuestros productos están garantidos contra defectos de fabricación por 90 días, a partir de la compra. Ao constatar un problema protegido por la garantía, póngase en contacto con la tienda donde se adquirió el producto. Ella estará capacitada para atenderlo de la mejor manera de acuerdo con cada caso.

Our products are guaranteed against manufacturing defects for 90 days from the date of purchase. When you find a problem covered by the warranty, please contact the store where the product was purchased. The store will be able to serve you in the best way in each case.

Exclusões

- Desgaste natural ou danos causados por água, maresia, ferrugem, incêndio, calor, cupins e pragas em geral
- Montagem, manutenção e uso inadequado
- Não cumprimento das recomendações técnicas do esquema
- Montagens e desmontagens após a primeira instalação
- Instalações elétricas e outras afins

Exclusiones

- Desgaste natural o daños causados por agua, maresia, incendios, calor, termitas y plagas en general
- Montaje, mantenimiento y uso inadecuado
- No cumplimiento de las recomendaciones técnicas del esquema
- Montaje y desmontaje después de la primera instalación
- Instalaciones eléctricas y otras afines

Exclusions

- Natural wear or damage caused by water, sea, rust, fire, heat, termites and plagues in general
- Assembly, maintenance and improper use
- Failure to comply with the technical recommendations of the assembly instructions
- Assembly and disassembly after first installation

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CLEAN AND PRESERVATION INSTRUCTURE / INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACION

Para retirar pó, utilize um pano seco, espanador ou aspirador. Se necessário para uma limpeza mais efetiva, utilize um pano levemente úmido com água. Finalize com uma flanela limpa e seca.

To take dirty, use a dry cloth, duster or vacuum. If necessary to take the dust, use a wet cloth. Finish with a clean and dry flannel.

Para eliminar el polvo, utilice un paño seco, mopa o la aspiradora. Si es necesario para una limpieza más eficaz, con paño ligeramente humedecido con agua. Terminar con un paño limpio y seco.



! IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANTE



Não utilize produtos abrasivos como álcool e detergentes, como também esponjas rígidas ou palhas de aço na limpeza dos móveis.

Do not use abrasives such as alcohol and detergent, tough soaker also steel wool to clean the furniture.

No use limpiadores abrasivos como alcohol y detergentes, así como esponjas rígidas o lana de acero para limpiar los muebles.



Proteja a superfície do móvel de objetos que transmitam calor ou umidade.

Protect the surface of the furniture against objects that can pass heat and humidity.

Proteja la superficie del mueble de objetos que transmitan calor o humedad.



Evitar o contato de água e produto de limpeza com o rodapé do produto, pois poderá danificá-lo.

Avoid the contact of water and cleaning products with baseboard, cause it should damage your product.

Evitar el contacto con agua y producto de limpieza con el rodapié del producto, pues podrá dañarlo.



Procure sempre utilizar flanela limpa e seca para limpeza.

Try always to use a clean and dry flannel to cleaning.


Busque siempre utilizar franela limpia y seca para la limpieza.

Cuidado com objetos pontiagudos, eles podem arranhar a superfície das portas e tampo.

Take care with sharp objects, they can scratch the door lid surface.

Cuidado con objetos afilados, ellos pueden rayar la superficie de las puertas y la tapa.

Imagem Ilustrativa/ Illustrative Image/ Imagen Ilustrativa



Preste Atenção! ¡Preste atención! Attention!



As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real.
Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D

Los accesorios de nuestros manuales siempre se presentan en las mismas proporciones que la pieza en la vida real.
Si tiene alguna duda durante el proceso de montaje, coloque los accesorios junto al dibujo y haga una consulta :D

The accessories in our manuals are always presented in the same proportions as the spare part in real life.
If you have any questions during the assembly process, place the accessory next to the drawing and make an inquiry :D



Símbolos: Símbolos: Symbols:




- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- Parafuso Allen

- + Tornillo Phillips
- Tornillo Ranurado
- Tornillo Allen


- + Phillips screw
- Slotted Screw
- Allen screw






01x

160011069




02x

160012024




01x

160001018



04x

160003009




05x


160002004



02x

160002012







VOLUME Caja Box	ITEM Artículo Item	PEÇA Pieza Part	DESCRIÇÃO Descripción Description	DIMENSÕES (mm) Dimensión/Dimension			QUANTIDADE La cantidad The amount	MATERIAL
				A	B	C		
1	1	510303001	TAMPO	1356	358	15	1	MDP
1	2	510303002	LATERAL	450	356	15	2	MDP
1	3	510303003	DIVISAO	433	316	12	1	MDP
1	4	510303004	PRATELEIRA	656	297	15	1	MDP
1	5	510303005	BASE	1325	354	15	1	MDP
1	6	510303006	PE CENTRAL	186	65	25	1	MDF
1	7	510303007	PORTA	621	422	15	1	MDF
1	8	510303008	PUXADOR	422	40	15	1	MDF
1	9	510303009	UNIAO PUXADOR (COM FURO)	420	86	2.8	1	MDF
1	10	510303010	PES	646	362	25	2	MDF
1	11	510303011	FUNDO	674	224	2.8	3	MDF
1	12	510303012	FUNDO (COM FURO)	674	236	2.8	1	MDF




ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	BASE TV
2	LADO
3	DIVISIÓN DVD
4	REPISA
5	BASE
6	PIE CENTRAL
7	PUERTA
8	TIRADOR
9	UNIÓN DEL TIRADOR
10	PIES
11	FONDO
12	FONDO CON AGUJERO

ITEM	DESCRIPTION
1	BASE TV
2	SIDE
3	DIVISION DVD
4	SHELF
5	BASE
6	CENTER FOOT
7	DOOR
8	HANDLE
9	UNION OF HANDLE
10	FEET
11	BACK
12	BACK WITH HOLE



1






2





3






4




5




6






7






8





9





10






11



12



13



14

