



BRV

BST24

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Frente Gaveta	03
06	Lateral Gaveta	06
07	Costas Gaveta	03
08	Travessa Fundo Gaveta	03
09	Costas	02


A = 5KG




Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto



FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	 6x30	30
B		08
C		03
D	 3,5x12	16
E	 3x40	08
F	 10x10	60
G		04


FERRAGENS	(mm)	QTD.
H		06
J		06
K		01
Y		01

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.




PRÉ-MONTAGEM



A- x30



J- x06



MONTAGEM



B- x06



C- x03






D- x12






E- x06



H- x06





x3

