




Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	MARROCOS OFF WHITE	FREIJÓ FREIJÓ
01	RG108.25.00	Porta/Puerta	1845x480x15	02	209415	209354
02	RG108.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	706x355x2,5	02	201910	201910
03	RG108.25.01	Porta/Puerta	1861x392x15	02	209410	209355
04	RG108.13.01	Forro/Revés	1871x396x2,5	02	201912	201912
05	RG108.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1975x450x12	01	207561	209365
06	RG108.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	730x150x12	02	201987	201987
07	RG108.09.00	Ripa envolt. sup. menor	411x54x25	02	207565	209369
08	RG108.10.00	Ripa envolt. sup.	1830x54x25	01	207566	209370
09	RG108.30.00	Rodapé frontal	1776x100x12	01	207562	209366
10	RG108.32.00	Rodapé traseiro	1776x100x12	01	201947	201947
11	RG108.19.01	Lateral interna esquerda/Lateral	1851x450x12	01	213447	213475
12	RG108.01.00	Base inferior/Base inferior	1776x450x12	01	207592	209395
13	RG108.05.00	Base superior/Base superior	1796x450x12	01	207589	209392
14	RG108.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1975x450x12	01	207560	209364
15	RG108.13.00	Forro/Revés	1871x249x2.5	04	201911	201911
16	RG108.19.00	Lateral interna direita/Lateral	1851x450x12	01	213446	213474
17	RG108.03.00	Base maleiro/Base	780x450x12	01	207590	209393
18	RG108.02.01	Base interna/Base	486x385x12	02	208266	208266
19	RG108.27.00	Prateleira interna	486x355x12	06	202018	202018
20	RG108.29.00	Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón	682x80x12	02	201989	201989
21	RG108.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x12	04	201988	201988
22	RG108.04.00	Base sob gaveta/Base	780x450x12	01	207591	209394
23	RG108.31.00	Rodapé interno	404x100x12	01	201948	201948

Ferragens/Herrajes

A



38x

Cód 873

Cavilha Ø6,0x30mm

B



38x

Cód:691

Parafuso 3,5x40mm Cht.

C



40x

Cód 11413

Parafuso 3,0x12mm Cht.

D



64x

Cód 7604

Parafuso 4,0x12mm Cht.

E




06x

Cód 692

Parafuso 3,5X25mm Cht.

F




148x

Cód 822

Prego 8x8

G




36x

Cód 7169

Fixador costa

H



02x

Cód 594

Corrediças

I




14x

Cód 7168

Cantoneira metálica

J



24x

Cód 790

Suporte prateleira

K



02x

Cód 7759

Puxador

L



02x

Cód:4870

Puxador

M



01x

Cód 8255

Bisnaga cola

N




01x

Cód 10308

Tubo oblongo 770mm

O




02x

Cód 857

Suporte cabideiro

P



06x

Cód 8181

Pé plástico em U

Q



18x

Cód 667

Parafuso 4,0x14mm Cht.

R




03x

Cód:9708

Perfil 1871mm

S




12x

Cód 10269

Dobradiça Ø26mm

T



06x

Cód 12539

Calço dobradiça Ø26mm

U




08x

Cód 9567

Screw 3,0x22mm Cht.

V



06x

Cód :18804

Calço dobradiça Ø26mm

W



02x

Cód 701

Parafuso 6,0x30mm Cht.

X




02x

Cód 700

Tambor minifix


W



08x


Cód:728

Distanciador 25mm




Medidas em mm


Pré-Montagem/Preparación Piezas




01 Montagem/Montaje




02 Montagem/Montaje




03 Montagem/Montaje





04 Montagem/Montaje




05 Montagem/Montaje



06 Montagem/Montaje




*Colocar um prego (G)
a cada 100mm






*Colocar o prego (G) e a
junção (F) a cada 100mm

06 ➔ Montagem/Montaje



07 ➔ Montagem/Montaje



08**Montagem/Montaje**

Obs: Os envoltórios devem ser fixados 15mm para fora. O envoltório superior maior levará 4 cantoneiras e os envoltórios menores levaram 2 cantoneiras cada.

09**Montagem/Montaje**