

MANUAL DO PRODUTO


Manual del Producto User's Guide





frente/frente/front





Conservação e Limpeza - Conservación y Limpieza - Conservation and Cleaning

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter em local seco e arejado. Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco. Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.

Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place. For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Artely tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A Artely restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A Artely declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade, cupins,...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).


Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que


Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.



- O número na borda da peça corresponde ao manual.
- Para retirada do número usar Lustra-Móveis, Álcool em Gel ou Borracha.
-El número en el borde de la pieza coincide con el manual.
-Use una goma de borrar blanca, alcohol en gel o lustrador para muebles para eliminar los números.

-The number on the edge of the piece matches the manual.
-Use a White eraser, Alcohol Gel or Furniture Polish to remove the numbers.





| Descrição | Descripción | Description | Qtd |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----|
| 1-Base (700x300x15mm) | 1-Base | 1-Base | 1 |
| 2-Traseira (700x296x15mm) | 2-Trasero | 2-Back | 1 |
| 3-Travessa lateral esq. (830x173x15mm) | 3-Travesaño lateral izquierda | 3-Left side crosspiece | 1 |
| 4-Travessa lateral dir. (830x173x15mm) | 4-Travesaño lateral derecha | 4-Right side crosspiece | 1 |
| 5-Prateleira (570x262x15mm) | 5-Anaquel | 5-Shelf | 1 |
| 6-Tampo (400x262x15mm) | 6-Тара | 6-Тор | 1 |


Lista de Materiais

Lista de Materiales/ Hardware List

| A | Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm | 06 |
|---|---|----|
| В | Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP | 10 |
| С | Parafuso / Tornillo / Screw Ø5x40mm cab 10 | 04 |
| D | Tapa furo adesivo / Adhesivo / Hole Cover Ø18mm | 10 |
| E | Chave Zeta Clave Zeta / Allen Key | 01 |
| F | Sapata Aros com pino Pata Aros / Aros Foot Plástico / Plastico / Plastic Ø50x48mm | 04 |

DICAS PARA FIXAR MINIFIX

TIP TO FASTEN THE MINIFIX
PISTA PARA ARREGLAR EL MINIFIX



Cabeça do parafuso precisa estar no centro La cabeza del tornillo debe estar en el centro Screw head has to be in the center

Tornillo minifix/Minifix screw

Fixe o parafuso até o ressalto encostar na superfície da peça (veja o exemplo abaixo).


Tighten the screw until its overhang part lean on the piece surface (see the example below).

Fije el tornillo hasta que su parte sobressaliente


Parafuso Minifix


toque la superficie de la pieza (vea el ejemplo abajo).


Peça/Piece/Pieza




Peça/Piece/Pieza












x1

02

PEÇA Pieza/Piece



4 - TRAVESSA LAT. DIR. x1

FERRAGEM Herraje/Hardware

01

FERRAMENTA Herramienta/Tool

