




mobiliário inteligente



MANUAL TÉCNICO 1001 COOK

ATUALIZADO EM: 11/09/2017

RUA JOANA GUINDANI TONELO, 1952
BENTO GONÇALVES-RS
FONE (54) 2102-9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR


Identificação dos componentes



COMPONENTES		FERRAGENS					
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm	A		B	
2	Lateral esq.	B	Cola	C		D	
3	Base	C	Prego				
4	Costas	D	Tapa furo 8 mm				
5	Prateleira	E	Parafuso cabeça chata 4x50 mm	E		F	
6	Porta dir e esq	F	Puxador	G		H	
7	Montante	G	Dobradiça				
		H	Calço				
		I	Suporte de apoio p/ prateleira	I		J	
		J	Parafuso c/chata 3,5x15				
		K	Pés	K		L	
		L	Parafuso c/flangeada 4,5x50				


1º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (Comp. B) fixe a base (Comp. 3) e os montantes (Comp. 7) na Lateral dir. (Comp. 1) e na Lateral esq (Comp.2). Após, parafuse (Comp. E) nos locais indicados na imagem. Encaixe os pinos de apoio (Comp.I) nas laterais.



2º ETAPA

Utilizando Prego (Comp. C), fixe a Costa (Comp. 4) na parte posterior do módulo. Em seguida, apóie a prateleira (Comp. 5) nos pinos de apoio (Comp. J).




ATENÇÃO

Deixe a cola secar por 24 horas.


3º ETAPA

Apoie a prateleira (Comp. 5) no pino de apoio (Comp.J). Parafuse o pé (Comp. K) na Base (Comp.3) com parafuso 4,5x50 (Comp. L).



4º ETAPA

Encaixe os tapa-furos (Comp. D) nos locais indicados.



5º ETAPA

Fixe o calço da dobradiça (Comp. H) na dobradiça (Comp. G). Utilizando parafusos 3,5x15 mm (Comp. J) fixe as dobradiças (Comp. G) na porta do módulo (Comp. 6) em seguida fixe os calços das dobradiças (Comp. H) na lateral do módulo (Comp. 1 E 2). Após, encaixe e parafuse os puxadores (Comp. F) com parafusos 3,5x15 (Comp. J).

